



## 1 FIX THE ARM TO THE SLATWALL/TOOLBAR

Jaw clamping dimensions




\* will vary depending on design of slatwall/toolbar

### IMPORTANT

Use Allen Key supplied to open jaws slightly more than the gap in the slatwall/toolbar

## 2 LOCATE TOP JAW INTO THE SLATWALL/TOOLBAR




### IMPORTANT

Hold arm at an angle to locate top jaw into slatwall/toolbar


## OPTIONAL BRACKET FOR SLATWALL WITH ROUNDED SURFACES

Locate adaptor bracket in slatwall with notch on the visible edge as shown

If using adaptor bracket ensure top jaw locates into bracket as shown




## 3 TIGHTEN FIXING SCREWS TO SECURE ARM





### IMPORTANT

Support the weight of the arm whilst tightening screw and ensure bracket is flush against extrusion before tightening



IF USING ADAPTOR BRACKET ENSURE BOTTOM JAW LOCATES INTO BRACKET AS SHOWN



## 4 CHECK JAWS ARE FULLY ENGAGED AGAINST SLATWALL/TOOLBAR





WITH ADAPTOR BRACKET




## 5 ATTACH MONITOR MOUNT PLATE

Use screws supplied



Screws over-inserted



Screws under-inserted


### IMPORTANT

It is the responsibility of the installer to ensure all mounting screws are properly engaged with a minimum of 4 x 360° turns into the display. Under or over insertion may cause damage to the equipment or injury to personnel.




## 6 MOUNT MONITOR TO ARM

Full arm shown for reference




## 7 TO REMOVE MONITOR

Full arm shown for reference




## 8 ADJUST ARM TO SUIT WEIGHT OF MONITOR

FULL ARM




SHORT ARM



### IMPORTANT

Adjustment will be easier and more precise if arm is positioned as shown whilst adjusting

## 9 ARM SETTING INDICATOR



FULL ARM

SHORT ARM


### IMPORTANT

When installing similar monitors on a large quantity of arms you can save time by reading off the indicator setting of the first arm. This will give you a guide to the setting for the other arms. You can quickly 'dial in' the same setting, then if necessary, fine tune the adjustment to balance the monitor

## 10 INSTALL MONITOR CABLES INTO CABLE MANAGEMENT FEATURES

FULL ARM


SHORT ARM



### IMPORTANT

Ensure you leave enough free cable to avoid stretching or snagging at all positions of arm movement and monitor tilt

## 11 MONITOR TILT ACTION




Tighten screws evenly each side

### IMPORTANT


Most monitors will automatically balance in the Flo tilt head. If your monitor 'drips' you can add a little more friction using the head friction screws

Once it has been correctly set up, your Flo arm permits you to easily position your monitor wherever you want it with fingertip control

FULL ARM



SHORT ARM



**IMPORTANT**  
Ensure you have allowed enough free cable for screen rotation

**WARNING**

- Ensure desk / work surface / wall / partition is suitable to take the weight of the arm/s and monitors.
- Do not use this product for any purpose other than that for which it was designed.
  - Supported weight must not exceed 9kg (19.8lb) per screen.
  - Hold the monitor tightly when making adjustments.
  - Care should be taken to avoid trapping fingers.
  - Do not dismantle or remodel the arms.
  - Do not attach the monitor before assembling arm.
- Some monitors have recesses and may require spacers or a 75mm VESA plate.

**MAINTENANCE AND INSPECTION**

- Ensure all screws are tightened and occasionally adjust if needed.
- Clean with a damp cloth, NO solvent.

**PATENT AND REGISTRATION**

Flo is protected by a number of international patents, registered designs and registered trademarks.

**WARNUNG**

- Sicherstellen, dass Schreibtisch / Arbeitsfläche / Wand / Trennwand das Gewicht von Arm(en) und Monitoren tragen kann
- Dieses Produkt nur für den Zweck verwenden, für den es konstruiert wurde
- Das getragene Gewicht darf 9kg (19.8lb) pro Arm nicht überschreiten
  - Den Monitor beim Einstellen gut festhalten
  - Vorsicht: Nicht die Finger einklemmen
- Die Arm nicht auseinander nehmen oder umbauen
- Den Monitor erst dann befestigen, wenn die Arm montiert ist
- Einige Monitore haben Aussparungen und erfordern möglicherweise Abstandhalter oder eine 75mm-VESA-Platte

**WARTUNG UND INSPEKTION**

- Sicherstellen, dass alle Schrauben festgezogen sind und, falls erforderlich, gelegentlich nachstellen. Mit einem feuchten Tuch säubern. KEINE Lösemittel

**AVERTISSEMENT ET MISE EN GARDE**

- Le bureau, le plan de travail, le mur ou la cloison doit pouvoir supporter le poids du ou des bras et de l'écran.
- Ce produit ne doit pas servir à d'autres fins que celle prévue.
- Le poids de l'écran ne doit pas dépasser 9kg (19.8lb) par bras.
  - Tenir fermement l'écran pendant les réglages.
  - Faire attention de ne pas se coincer les doigts.
  - Ne pas démonter ou modifier les bras.
  - Ne pas fixer l'écran avant d'avoir assemblé le bras.
- Pour certains écrans qui ont des renforcements, il faut parfois utiliser des cales d'espacement ou une plaque VESA de 75mm.

**ENTRETIEN ET INSPECTION**

- S'assurer que toutes les vis sont bien serrées et les resserrer au besoin. Nettoyer à l'aide d'un chiffon humide. PAS DE solvants.

**ADVERTENCIA**

- Asegurarse de que el escritorio/la superficie de trabajo/la pared/el tabique sea adecuado para soportar el peso del o de los brazos y de los monitores
- No usar este producto para otro propósito que no sea aquél para el cual fue diseñado
  - El peso soportado no debe exceder 9kg (19.8lb) por brazo
  - Sujetar el monitor firmemente cuando se realicen ajustes
  - Tomar precauciones para evitar pillarse los dedos
    - No desarmar o remodelar los brazos
  - No ajustar el monitor antes de fijar el brazo
- Algunos monitores tienen recesos y podrían requerir espaciadores o una placa VESA de 75mm

**MANTENIMIENTO E INSPECCION**

- Asegurarse de que todos los tornillos estan apretados y ajustarlos de nuevo si fuera necesario. Limpiar con un paño húmedo. No utilizar solventes.

**AVVERTENZA**

- Accertarsi che la scrivania, la superficie di lavoro, la parete o la tramezza siano adatte a sostenere il peso dei bracci e del monitor.
- Non usare questo prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato.
  - Il peso del monitor non deve superare i 9kg (19.8lb) per braccio.
  - Tenere ben fermo il monitor quando si effettuano regolazioni.
    - Fare attenzione a non pizzicarsi le dita.
    - Non smontare o rimodellare i bracci.
  - Non fissare il monitor prima di aver assemblato il braccio.
- Alcuni monitor sono ad incasso e possono necessitare di distanziali o di una piastra VESA da 75mm.

**MANUTENZIONE E ISPEZIONE**

- Controllare che tutte le viti siano ben serrate e, all'occorrenza, stringerle di tanto in tanto. Pulire con un panno umido. NON usare solventi.

**注意**

- デスク / 作業台 / 壁 / 仕切りなどが、アームとモニターの重さに耐えられる事を確認して下さい。
- 本来の目的以外の目的で本製品を使わないで下さい。
- 各アームが支える重さは9kgを超えないようにして下さい。
- モニター角度調整中はモニターをしっかりと持って下さい。
- 指を挟まないように注意して下さい。
- 本製品を分解したり、組み立て直したりしないで下さい。
- アームを組み立てる前にモニターを設置しないで下さい。
- 本製品取付部に凹みのあるモニターには、スペーサー、又は75mmのVESAプレートが必要な場合があります。

**メンテナンスと点検**

- すべてのネジが締まっていることを確認し、必要に応じて調整して下さい。固く絞った布で水拭きして下さい。

**注意**

- 请确保所有桌面/工作表面/隔墙适合承受手臂和荧光屏的重量
- 切勿利用这产品在设计功能范围之外
- 每手臂承受重量不得大于9公斤(19.8磅)
- 调整时, 请紧握荧光屏
- 为了避免手指被夹, 请谨慎
- 切勿拆散或更改手臂
- 手臂还没完成组合之前, 切勿安装荧光屏
- 因某些荧光屏有凹面, 需要垫片或者75毫米VESA片

**维修和检查**

- 请确保所有螺栓必须紧固, 如需要, 请随时调整. 请使用湿布清洁. 切勿使用溶剂

**COMPONENT LIST - FULL ARM**

DYN-013-004

Full Monitor Arm x 1	VESA Plate x 1	
M4x12 Screws x 4	M4x10 Screws x 4	
Allen Key x 1	Cable Clip x 1	Adaptor Bracket for slatwall x 1


**COMPONENT LIST - SHORT ARM**

DYN-013-005

Short Monitor Arm x 1	VESA Plate x 1	
M4x12 Screws x 4	M4x10 Screws x 4	
Allen Key x 1	Cable Clip x 1	Adaptor Bracket for slatwall x 1

**TOTAL MAX 9KG/19.8LB**

www.colebrookbossonsaunders.com



**FLO SLATWALL INSTRUCTIONS**

DYN-013-004-INST-C-MAY2013